

### **全热交换机芯多长时间需要更换？**

正常使用情况下，不用冲洗，15年不用更换。可水洗、吸尘等方式进行维护，若要清洗，可以用清水或加洗洁精进行冲洗。