

环境控制一体机新风系后期如何进行检修？

如环境控制一体机新风系正常运作时，需定期打开检修口更换新风滤网、回风滤网、主风道滤网，各风口百叶以及网栅定期打开清洗；如设备运行故障或不运行时，可找当地服务商进行上门检修或致电我司 **4001688198**。